





Obrazjeka, že ste si kupili objektiv 1 NIKKOR 10mm f/2.8. Pred použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte tieto inštrukcie a príručku k fotoaparátu.

**Poznámka:** Objektiv 1 NIKKOR sú určené výhradne pre digitálne fotoaparáty s formátom výtlačkových objektívov Nikon 1. Obrázový úhel je ekvivalentný objektivu 35 mm formátu a ohniskovú vzdialenosť približne 2,7 x väčšiu.

**Pre vašu bezpečnosť**

- UPOZORNENIE**
  - Nerozoberajte.** Dotýkajte sa vnútorných častí fotoaparátu alebo objektivu si môže spôsobiť zranenia. V prípade poruchy by mal byť výrobok opravený len kvalifikovaným technikom. Pokiaľ dôjde dôsledkom pádu alebo inej nehody k poškodeniu fotoaparátu, odstráňte batériu fotoaparátu a/alebo odpojte sieťový zdroj a až potom vymeňte fotoaparát do autorizovaného servisného centra na kontrolu.
- V prípade poruchy fotoaparát okamžite vypnite.** Ak by ste zaznamenal dym alebo nezvyčajný zápach vychádzajúci z prístroja, okamžite odpojte sieťový zdroj a odstráňte batériu fotoaparátu, vyvynúvajte sa poplavenia. Pokračovanie v činnosti môže spôsobiť požiar alebo zranenie. Po odstránení batérie vezmite prístroj do autorizovaného servisného centra Nikon na kontrolu.
- Nepoužívajte v prítomnosti horľavých plynov.** Použitie elektronického prístroja v prítomnosti horľavých plynov môže spôsobiť výbuch alebo požiar.
- Nepozerajte do slnka cez objektiv alebo hľadáčik fotoaparátu.** Pozerať do slnka alebo ineho zdroja silného svetla cez objektiv alebo hľadáčik môže spôsobiť trvalé zranenie zraku.

- Držte mimo dosahu detí.** Nedodržiadanie tohto upozornenia môže spôsobiť zranenie.
- Dotýkajte sa nasledujúce upozornenia pri manipulácii s objektivom a fotoaparátom.**
  - Udržajte objektiv a fotoaparát suchý. Nedodržiadanie tohto upozornenia môže spôsobiť alebo elektrický šok.
  - Nemanimajte s objektívom alebo fotoaparátom mokrymi rukami. Nedodržiadanie tohto upozornenia môže spôsobiť elektrický šok.
  - Udržujte silno mimo obrazovho poľa, keď snímate objektiv v protivisťele. Silné svetlo zasorené do fotoaparátu môže spôsobiť požiar, keď je slnko v obrazovom poli alebo blízko neho.
  - Keď nebudete objektiv používať dlhšiu dobu, nasadte predný a zadný kryt objektivu a držte objektiv mimo priameho slnečného svetla. Pri ponechaní na priamy slnečný svetlo môže objektiv zostriť silné lúče na horľavé predmety a spôsobiť požiar.
- Nenoste statky s prípravkami na objektiv alebo fotoaparátom.** Môžete náhodne zaklopať alebo zlomiť do týchto spôsobov zranenia.
- Nenechávajte objektiv na mieste, kde bude vystavené extrémnej vysokej teplote, ako sú uzavreté autá, alebo na priamom slnečnom svetle.** Nedodržiadanie tohto upozornenia môže nepriaznivo vplyv na vnútorné časti objektivu a spôsobiť požiar.

- Časť objektivu (Obrázok 1)**
- Kryt slnečnej clony objektivu
  - Slnečná clona objektivu
  - Upevňovacia zábrana objektivu
  - Kontakty procesora
- Voliteľné.**
- Nasazovanie a snímánie**
- Podľa príručky k fotoaparátu.

**Použitie voľiteľnej slnečnej clony**

Slnečná clona chráni objektiv a blokuje rozptýlené svetlo, ktoré by inak mohlo spôsobiť záblesk alebo reflexy. Nasadte slnečnú clonu, ako je znázornené na Obrázku 2.

**Dalšie nastavenia**

Fotoaparát použíajte na:

- Nastavenie clony
- Nastavenie zosťavenia

**Ošetrovanie objektivu**

- Ak používate voľiteľnú slnečnú clonu, nedevhajte alebo nedržete objektiv alebo fotoaparát k žiaru alebo slnečnému žiaru.

**PI manipuláciu s objektivom**

- **UPOZORNENÍ**
- **Prístroj nerozoberajte.** Vzájomný dotyk nechránených častí tela a vnútorných častí fotoaparátu alebo objektivu môže spôsobiť poranení elektrickým prúdom. V prípade poruchy smi prístroj opraviť pouze kvalifikovaný technik. Dojde-li otevenní těla přístroje v důsledku nárazu nebo jiné nehody, vyjměte z fotoaparátu baterii a/nebo odpojte síťový zdroj a nechte přístroj zkontrolovat u autorizovaného servisního střediska společnosti Nikon.

- **Nepoužívajte prístroj v blízkosti horľavých plynov.** Použitie elektronického zařízení v blízkosti hořlavých plynů může způsobit výbuch nebo požár.
- **Nedívejte se objektivem ani hľadáčikom fotoaparátu priamo do slnka.** Pozerať do slnka alebo ineho zdroja silného svetla môže spôsobiť trvalé zranenie hľadáčikom alebo hľadáčikom.
- **Zariadenie uchovávejte mimo dosah detí.** Nedrženie údržeb tohto upozornění, může dítě poranění.

- **PI manipuláciu s objektivom a fotoaparátom dodržujte nasledujúci bezpečnostný pravidlá:**
  - Udržajte objektiv a fotoaparát v suchu. Nebudete-li držat tohto upozornění, může dítě k požáru nebo žiaru elektrickým proudem.

- **Nerozoberajte statky s prípravkami na objektiv a fotoaparátom.** Môžete náhodne zaklopať alebo zlomiť do týchto spôsobov zranenia.
- **Nenechávajte statky v uzavřeném autu, alebo na priamom slnečnom svetle.** Nedodržiadanie tohto upozornění, může dítě k nebezpečnému ohnivení vnějšních částí objektivu a vzniku požáru.

- Časť objektivu (Obrázok 1)**
- Krytka slnečnej clony
  - Slnečná clona
  - Montážna zábrana objektivu
  - Kontakty CPU
- Voliteľné.**
- Nasazení a sejmutí**
- Viděte příručku k fotoaparátu.
- Používání volitelné sluneční clony**
- Sluneční clona chrání objektiv a blokuje rozptýlené světlo, které by jinak způsobilo záblesk a reflexy. Připevněte clonu tak, jak je ukázáno na obrázku 2.

- Další nastavení**
- Fotoaparát používejte pro:
- Nastavení clony
  - Zastavení

**Manipulace s objektivem**

- Při používání volitelné sluneční clony nevedzte ani nedržete objektiv či fotoaparát přímo do slnka.
- Kontakty CPU udržujte čisté.
- Pro odstranění prachu a jiných nečistot z objektivu použijte objektivou balíček. Po odstranění skna a oštků prsu naneste mák množství etanolu nebo alkoholu k čišění objektivu s měkkou čistou bavlněnou podložkou. Učete rukami učerání čistení objektivu. Optické plochy čistěte kruhovými pohybem směrem od středu ke krajům a dvějte pozor, abyste nezanechali krytý nebo se nedotkali čoček prsty.

- Pro čistení objektivu nebo fotoaparátu použijte objektivou balíček jedliho nebo benzenu. Sluneční clonu nepoužívejte po použití k ochraně předního objektivu čtenou objektivu a vzniku požáru.

**Manipulace s objektivem**

- Při používání volitelné sluneční clony nevedzte ani nedržeťte objektiv či fotoaparát přímo do slnka.
- Kontakty CPU udržujte čisté.
- Pro odstranění prachu a jiných nečistot z objektivu použijte objektivou balíček. Po odstránění skna a oštků prsu naneste mák množnosti etanolu nebo alkoholu k čišění objektivu s měkkou čistou bavlněnou podložkou. Učete rukami učerání čistení objektivu. Optické plochy čistěte kruhovými pohybem směrem od středu ke krajům a dvějte pozor, abyste nezanechali krytý nebo se nedotkali čoček prsty.

- Pro čistení objektivu nebo fotoaparátu použijte objektivou balíček jedliho nebo benzenu. Sluneční clonu nepoužívejte po použití k ochraně předního objektivu čtenou objektivu a vzniku požáru.

- **Když objektiv nepoužívate, připevněte přední a zadní kryt.**
- Pokud nebudete objektiv po delší dobu používat, skládejte ho na chladném suchém místě, aby zabránilo usazenou vláhu a hrdzu. Neškodíte ho na priamom slnečnom svetle, aby ste zabránili usadeniu vlhoty a hrdzi. Neškodíte ho na priamom slnečnom svetle alebo spolu s rafinovanými alebo gáľovými guľkami proti mólom.
- **Nepoužívajte prístroj v blízkosti horľavých plynov.** Použitie elektronického zariadení v blízkosti horľavých plynov môže spôsobiť výbuch alebo požár.
- **Nedívejte se objektivem ani hľadáčikom fotoaparátu přímo do slnka.** Pozerať do slnka alebo ineho zdroja silného svetla môže spôsobiť trvalé zranenie hľadáčikom alebo hľadáčikom.
- **Zariadenie uchovávejte mimo dosah detí.** Nedrženie údržeb tohto upozornění, může dítě poranění.

- **PI manipuláciu s objektivom a fotoaparátom dodržujte nasledujúci bezpečnostný pravidlá:**
  - Udržajte objektiv a fotoaparát v suchu. Nebudete-li držat tohto upozornění, může dítě k požáru nebo žiaru elektrickým proudem.

- **Nerozoberajte statky s prípravkami na objektiv a fotoaparátom.** Môžete náhodne zaklopať alebo zlomiť do týchto spôsobov zranenia.
- **Nenechávajte statky v uzavřeném autu, alebo na priamom slnečnom svetle.** Nedodržiadanie tohto upozornění, může dítě k nebezpečnému ohnivení vnějšních částí objektivu a vzniku požáru.

- Dodávky a príslušenstvo**
- Základná predná krytka objektivu LC-N40.5 o priemeru 40,5 mm
  - Zadná krytka objektivu LF-N1000
- Kompaktibilní příslušenství**
- Sroubovací sluneční clona o průměru 40,5 mm HN-N101
  - Sroubovací krytka sluneční clony o průměru 34 mm HN-N101
  - Pouzdro pro sroubovací sluneční clonu HN-N101 o průměru 40,5 mm)
  - Sroubovací filtr o průměru 40,5 mm
  - Poloměkčí pouzdro CL-N101

**Specifikace**

- Typ Objektiv: Bajonet Nikon 1
- Ohnisková vzdálenost: 10 mm
- Věšeton: f/2,8
- Konstrukce objektivu: 6 čočiek v 5 skupinách (včetně 2 asferických čoček)
- Obrázový úhel: 77°
- Nejkratší zosťaviteľná vzdálenosť: 0,2 m od obrazov roviny
- Počet lúčů slonečn žiar: 7 (včetně otvor clony)
- Optická plocha: Diafragma
- Rozsah diam: f/2,8-f/11
- Příměr filtového zátku: 40,5 mm (P=0,5 mm)
- Rozměry: Příměr: průměr 55,5 mm × 22 mm (vzálednost od deseti ključových bodů)
- Hmotnosť: Příměr: 77 g

Společnost Nikon si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění měnit specifikace hardwaru popsaného v tomto návodu k použití.

## Slovenčina

Obrazjeka, že ste si kupili objektiv 1 NIKKOR 10mm f/2.8. Pred použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte tieto inštrukcie a príručku k fotoaparátu.

**Poznámka:** Objektiv 1 NIKKOR sú určené výhradne pre digitálne fotoaparáty s formátom výtlačkových objektívov Nikon 1. Obrázový úhel je ekvivalentný objektivu 35 mm formátu a ohniskovú vzdialenosť približne 2,7 x väčšiu.

**Pre vašu bezpečnosť**

- UPOZORNENIE**
  - Nerozoberajte.** Dotýkajte sa vnútorných častí fotoaparátu alebo objektivu si môže spôsobiť zranenia. V prípade poruchy by mal byť výrobok opravený len kvalifikovaným technikom. Pokiaľ dôjde dôsledkom pádu alebo inej nehody k poškodeniu fotoaparátu, odstráňte batériu fotoaparátu a/alebo odpojte sieťový zdroj a až potom vymeňte fotoaparát do autorizovaného servisného centra na kontrolu.
- V prípade poruchy fotoaparát okamžite vypnite.** Ak by ste zaznamenal dym alebo nezvyčajný zápach vychádzajúci z prístroja, okamžite odpojte sieťový zdroj a odstráňte batériu fotoaparátu, vyvynúvajte sa poplavenia. Pokračovanie v činnosti môže spôsobiť požiar alebo zranenie. Po odstránení batérie vezmite prístroj do autorizovaného servisného centra Nikon na kontrolu.
- Nepoužívajte v prítomnosti horľavých plynov.** Použitie elektronického prístroja v prítomnosti horľavých plynov môže spôsobiť výbuch alebo požiar.
- Nepozerajte do slnka cez objektiv alebo hľadáčik fotoaparátu.** Pozerať do slnka alebo ineho zdroja silného svetla cez objektiv alebo hľadáčik môže spôsobiť trvalé zranenie zraku.

- Držte mimo dosahu detí.** Nedodržiadanie tohto upozornenia môže spôsobiť zranenie.
- Dotýkajte sa nasledujúce upozornenia pri manipulácii s objektivom a fotoaparátom.**
  - Udržajte objektiv a fotoaparát suchý. Nedodržiadanie tohto upozornenia môže spôsobiť alebo elektrický šok.
  - Nemanimajte s objektívom alebo fotoaparátom mokrymi rukami. Nedodržiadanie tohto upozornenia môže spôsobiť elektrický šok.
  - Udržujte silno mimo obrazovho poľa, keď snímate objektiv v protivisťele. Silné svetlo zasorené do fotoaparátu môže spôsobiť požiar, keď je slnko v obrazovom poli alebo blízko neho.
  - Keď nebudete objektiv používať dlhšiu dobu, nasadte predný a zadný kryt objektivu a držte objektiv mimo priameho slnečného svetla. Pri ponechaní na priamy slnečný svetlo môže objektiv zostriť silné lúče na horľavé predmety a spôsobiť požiar.
- Nenoste statky s prípravkami na objektiv alebo fotoaparátom.** Môžete náhodne zaklopať alebo zlomiť do týchto spôsobov zranenia.
- Nenechávajte objektiv na mieste, kde bude vystavené extrémnej vysokej teplote, ako sú uzavreté autá, alebo na priamom slnečnom svetle.** Nedodržiadanie tohto upozornenia môže nepriaznivo vplyv na vnútorné časti objektivu a spôsobiť požiar.

- Časť objektivu (Obrázok 1)**
- Kryt slnečnej clony objektivu
  - Slnečná clona objektivu
  - Upevňovacia zábrana objektivu
  - Kontakty procesora
- Voliteľné.**
- Nasazovanie a snímánie**
- Podľa príručky k fotoaparátu.

**Použitie voľiteľnej slnečnej clony**

Slnečná clona chráni objektiv a blokuje rozptýlené svetlo, ktoré by inak mohlo spôsobiť záblesk alebo reflexy. Nasadte slnečnú clonu, ako je znázornené na Obrázku 2.

**Dalšie nastavenia**

Fotoaparát použíajte na:

- Nastavenie clony
- Nastavenie zosťavenia

**Ošetrovanie objektivu**

- Ak používate voľiteľnú slnečnú clonu, nedevhajte alebo nedržeťte objektiv alebo fotoaparát k žiaru alebo slnečnému žiaru.

**PI manipuláciu s objektivom**

- **UPOZORNENÍ**
- **Prístroj nerozoberajte.** Vzájomný dotyk nechránených častí tela a vnútorných častí fotoaparátu alebo objektivu môže spôsobiť poranení elektrickým prúdom. V prípade poruchy smi prístroj opraviť pouze kvalifikovaný technik. Dojde-li otevrení těla přístroje v důsledku nárazu nebo jiné nehody, vyjměte z fotoaparátu baterii a/nebo odpojte síťový zdroj a nechte přístroj zkontrolovat u autorizovaného servisního střediska společnosti Nikon.

- **Nepoužívajte prístroj v blízkosti horľavých plynov.** Použitie elektronického zariadení v blízkosti horľavých plynů může způsobit výbuch nebo požár.
- **Nedívejte se objektivem ani hľadáčikom fotoaparátu přímo do slnka.** Pozerať do slnka alebo ineho zdroja silného svetla môže spôsobiť trvalé zranenie hľadáčikom alebo hľadáčikom.
- **Zariadenie uchovávejte mimo dosah detí.** Nedrženie údržeb tohto upozornění, může dítě poranění.

- **PI manipuláciu s objektivom a fotoaparátom dodržujte nasledujúci bezpečnostný pravidlá:**
  - Udržajte objektiv a fotoaparát v suchu. Nebudete-li držat tohto upozornění, může dítě k požáru nebo žiaru elektrickým proudem.

- **Nerozoberajte statky s prípravkami na objektiv a fotoaparátom.** Môžete náhodne zaklopať alebo zlomiť do týchto spôsobov zranenia.
- **Nenechávajte statky v uzavřeném autu, alebo na priamom slnečnom svetle.** Nedodržiadanie tohto upozornění, může dítě k nebezpečnému ohnivení vnějšních částí objektivu a vzniku požáru.

- Časť objektivu (Obrázok 1)**
- Krytka slnečnej clony
  - Slnečná clona
  - Montážna zábrana objektivu
  - Kontakty CPU
- Voliteľné.**
- Nasazení a sejmutí**
- Viděte příručku k fotoaparátu.
- Používání volitelné sluneční clony**
- Sluneční clona chrání objektiv a blokuje rozptýlené světlo, které by jinak způsobilo záblesk a reflexy. Připevněte clonu tak, jak je ukázáno na obrázku 2.

- Další nastavení**
- Fotoaparát používejte pro:
- Nastavení clony
  - Zastavení

**Manipulace s objektivem**

- Při používání volitelné sluneční clony nevedzte ani nedržeťte objektiv či fotoaparát přímo do slnka.
- Kontakty CPU udržujte čisté.
- Pro odstranění prachu a jiných nečistot z objektivu použijte objektivou balíček. Po odstranění skna a oštků prsu naneste mák množství etanolu nebo alkoholu k čišění objektivu s měkkou čistou bavlněnou podložkou. Učete rukami učerání čistení objektivu. Optické plochy čistěte kruhovými pohybem směrem od středu ke krajům a dvějte pozor, abyste nezanechali krytý nebo se nedotkali čoček prsty.

- Pro čistení objektivu nebo fotoaparátu použijte objektivou balíček jedliho nebo benzenu. Sluneční clonu nepoužívejte po použití k ochraně předního objektivu čtenou objektivu a vzniku požáru.

- **Když objektiv nepoužívate, připevněte přední a zadní kryt.**
- Pokud nebudete objektiv po delší dobu používat, skládejte ho na chladném suchém místě, aby zabránilo usazenou vláhu a hrdzu. Neškodíte ho na priamom slnečnom svetle, aby ste zabránili usadeniu vlhoty a hrdzi. Neškodíte ho na priamom slnečnom svetle alebo spolu s rafinovanými alebo gáľovými guľkami proti mólom.
- **Nepoužívajte prístroj v blízkosti horľavých plynov.** Použitie elektronického zariadení v blízkosti horľavých plynov môže spôsobiť výbuch alebo požár.
- **Nedívejte se objektivem ani hľadáčikom fotoaparátu přímo do slnka.** Pozerať do slnka alebo ineho zdroja silného svetla môže spôsobiť trvalé zranenie hľadáčikom alebo hľadáčikom.
- **Zariadenie uchovávejte mimo dosah detí.** Nedrženie údržeb tohto upozornění, může dítě poranění.

- **PI manipuláciu s objektivom a fotoaparátom dodržujte nasledujúci bezpečnostný pravidlá:**
  - Udržajte objektiv a fotoaparát v suchu. Nebudete-li držat tohto upozornění, může dítě k požáru nebo žiaru elektrickým proudem.

- **Nerozoberajte statky s prípravkami na objektiv a fotoaparátom.** Môžete náhodne zaklopať alebo zlomiť do týchto spôsobov zranenia.
- **Nenechávajte statky v uzavřeném autu, alebo na priamom slnečnom svetle.** Nedodržiadanie tohto upozornění, může dítě k nebezpečnému ohnivení vnějšních částí objektivu a vzniku požáru.

- Dodávky a příslušenství**
- Základná předná krytka objektivu LC-N40.5 o průměru 40,5 mm
  - Zadní krytka objektivu LF-N1000
- Kompaktibilní příslušenství**
- Sroubovací sluneční clona o průměru 40,5 mm HN-N101
  - Sroubovací krytka sluneční clony o průměru 34 mm HN-N101
  - Pouzdro pro sroubovací sluneční clonu HN-N101 o průměru 40,5 mm)
  - Sroubovací filtr o průměru 40,5 mm
  - Poloměkčí pouzdro CL-N101

**Specifikace**

- Typ Objektiv: Bajonet Nikon 1
- Ohnisková vzdálenost: 10 mm
- Věšeton: f/2,8
- Konstrukce objektivu: 6 čočiek v 5 skupinách (včetně 2 asferických čoček)
- Obrázový úhel: 77°
- Nejkratší zosťaviteľná vzdálenosť: 0,2 m od obrazov roviny
- Počet lúčů slonečn žiar: 7 (včetně otvor clony)
- Optická plocha: Diafragma
- Rozsah diam: f/2,8-f/11
- Příměr filtového zátku: 40,5 mm (P=0,5 mm)
- Rozměry: Příměr: průměr 55,5 mm × 22 mm (vzálednost od deseti ključových bodů)
- Hmotnosť: Příměr: 77 g

Společnost Nikon si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění měnit specifikace hardwaru popsaného v tomto návodu k použití.

### Atasare și scoțare

Consultati manualul aparatului foto.

### Utilizarea unei parasolar optionale pentru obiectiv

Parasolele obiectivului protejează obiectivul și blochează accesul luminii directe care ar putea deteriora aparatul de pe lumeniș sau de foca. Atașari parasolare conțin indicații din figura 2.

### Alte setări

Utilizați aparatul foto pentru:

- **Controlarea focalizării**
- **Controlarea focalizării**
- **Controlarea focalizării**
- **Controlarea focalizării**
- **Controlarea focalizării**

### Îngrijirea obiectivului

- **Când utilizați un parasolar opțional pentru obiectiv, nu ridicați și nu țineți** obiectivul sau aparatul foto doar de parasolar.
- **Mențineți contactul CPU curat.**
- **Utilizați o suflantă pentru îndepărtarea prafului și scamele de pe suprafețele obiectivului.** Pentru îndepărtarea petelor și a urmelor de degete, aplicați o cantitate mică de etanol sau de soluție pentru curățarea obiectivului pe o lăveță moale și curățați din bambac sau pe un șervețel pentru curățarea obiectivului și curățați dispense pentru spre exterior folozând o mișcare circulară, evind grâși să nu lăsați urme sau să atingeți supra cu degetele.
- **Nu folosiți niciodată solvenți organici, cum sunt diluanți pentru vopsea sau benzină, pentru a curăța obiectivul.**

Parasolarul obiectivului sau filtrele NC pot fi folosite pentru a proteja elementul frontal al obiectivului.

Atașari caracul frontal și cel din spate atunți când obiectivul nu este utilizat.

Dacă obiectivul nu va fi folosit o perioadă îndelungată, depozitați-l într-un loc răcoros și uscat pentru prevenirea apariției mușcărilor și a ruginii. Nu deșertați obiectivul în lumină directă a soarelui sau într-un mediu umed. Dacă obiectivul este acoperit cu un strat de bambac sau de soluție pentru curățarea obiectivului pe o lăveță moale și curățați din bambac sau pe un șervețel pentru curățarea obiectivului și curățați dispense pentru spre exterior folozând o mișcare circulară, evind grâși să nu lăsați urme sau să atingeți supra cu degetele.

- **Mențineți obiectivul uscat.** Ruginirea mecanismului intern poate determina defectiuni ireparabile.
- **Lăsați obiectivul în locuri umede de caldă ar putea deteriora sau deforma componentele realizate din plastic reforțat.**

### Accesorii furnizate

- Carac frontal pentru obiectiv de 40,5 mm cu prindere rapidă LC-N40.5
- Carac posterior pentru obiectiv LF-N1000

### Accesorii compatibile

- Ințubiră parasolar de 40,5 mm HN-N101
- Carac parasolar obiectiv de 34 mm cu filț HC-N101
- Dopaș pentru parasolar HN-N101 cu filț HC-N101 (40,5 mm cu filț)
- Filtră originală cu filț de 40,5 mm
- Husă semi-nigidă CL-N101

### Specificații

- Tip: Obiectiv cu montură 1
- Lungia focală: 10 mm
- Diafragma maximă: f/2,8
- Construcție obiectiv: 6 elemente în 5 grupuri (inclusiv 2 elemente oculare asferice)
- Unghi de câmp: 77°
- Lungia focală minimă: 0,2 m de la planul focal
- Lame diafragma: 7 (descriere: diafragma circulară)
- Diafragma: Total automatic
- Decalajul diafragma: f/2,8-f/11
- Dimensiunea filtru atașat: 40,5 mm (P=0,5 mm)
- Dimensiune Apertur: 55,5 mm diametru x 22 mm (distanța de la flanșa de montare a obiectivului la aparatul foto)
- Greutate: Aprox. 77 g

Nikon își rezervă dreptul de a modifica, oricând și fără notificare prealabilă, specificațiile echipamentului descris în acest manual.

## Українська

Дивуюся на ваш об'єктив 1 НIKKOR 10мм f/2.8. Перед використанням приладу уважно прочитайте дані інструкції та положінє з експлуатації фотокамери.

**Примітка:** Об'єктив 1 NIKKOR підходить виключно для цифрових фотокамер з матричними об'єктивами Nikon 1. Кут огляду об'єктиву дорівнює куту огляду об'єктиву фотокамери формату 35 мм більшого приблизно в 2,7 рази фокусної відстанню.

## Pravila bezpečnosti

**▲ UPOZORNĚNÍ**

- **Nerozobírejte.** Neotráčajte vnútroštruktúrnymi časťami fotoaparátu alebo objektivu, čo môže prispieť k zraneniam. V prípade poruchy by mal byť výrobok opravený len kvalifikovaným technikom. Pokiaľ dôjde dôsledkom pádu alebo inej nehody k poškodeniu fotoaparátu, odstráňte batériu fotoaparátu a/alebo odpojte sieťový zdroj a až potom vymeňte fotoaparát do autorizovaného servisného centra na kontrolu.

**▲ V prípade poruchy fotoaparát okamžite vypnite.** Ak by ste zaznamenal dym alebo nezvyčajný zápach vychádzajúci z prístroja, okamžite odpojte sieťový zdroj a odstráňte batériu fotoaparátu, vyvynúvajte sa poplavenia. Pokračovanie v činnosti môže spôsobiť požiar alebo zranenie. Po odstránení batérie vezmite prístroj do autorizovaného servisného centra Nikon na kontrolu.

- **Nepoužívajte prístroj v blízkosti horľavých plynov.** Použitie elektronického zariadení v blízkosti horľavých plynů může způsobit výbuch nebo požár.
- **Nedívejte se objektivem ani hľadáčikom fotoaparátu přímo do slnka.** Pozerať do slnka alebo ineho zdroja silného svetla môže spôsobiť trvalé zranenie hľadáčikom alebo hľadáčikom.
- **Zariadenie uchovávejte mimo dosah detí.** Nedrženie údržeb tohto upozornění, může dítě poranění.

**▲ PI manipuláciu s objektivom a fotoaparátom dodržujte nasledujúci bezpečnostný pravidlá:**

- Udržajte objektiv a fotoaparát v suchu. Nebudete-li držat tohto upozornění, může dítě k požáru nebo žiaru elektrickým proudem.

- **Nerozoberajte statky s prípravkami na objektiv a fotoaparátom.** Môžete náhodne zaklopať alebo zlomiť do týchto spôsobov zranenia