

Nikon

 日本語	 English	 简体中文	 한글
---	---	--	--

数码照相机 COOLPIX S01

使用前须知

 	禁止	切勿长时间直接接触接通电源的照相机。使用期间某些部位的温度会升高，有可能造成低温烫伤。
 	禁止使用	切勿在有可能起火、爆炸的场所使用。在有丙烷气、汽油、易燃喷雾等易燃性气体、粉尘的场所使用产品，将会导致爆炸或火灾。
 	禁止闪光	切勿朝驾驶员闪光。否则将会造成事故。
 	禁止闪光	切勿将闪光灯贴近人眼进行闪光。否则将会导致视觉损伤。请特别注意在对婴幼儿拍摄时，须保持1米以上的距离。
 	妥善保管	切勿在婴幼儿伸手可及之处保管婴幼儿可能会放入口中的细小部件。否则将会导致婴幼儿将部件吞入口中。意外吞入口中时，请立即向医生咨询。
 	妥善保管	切勿将照相机腕带缠绕在颈部。特别注意勿将照相机腕带缠绕在婴幼儿或儿童的颈部。将照相机腕带缠绕在颈部有可能导致窒息。
 	禁止使用	若在充电时发生雷鸣，切勿触碰电源插头。否则将会导致触电。请远离设备，直到雷鸣停止为止。
 	禁止使用	发现有异常（如变色或变形）时，务必停止使用。否则将导致漏液、发热或破裂。
 	警告	充电时，如果超过规定的时间长度仍未完成充电，则务求中止充电。否则将导致漏液、发热或破裂。

本节使用以下图示和符号对必须遵守的内容作以分类和说明。

 图示和符号的实例	
 	△ 符号表示唤起注意（包括警告）的内容。在图示中或图示附近标有具体的注意内容（左图之例为当心触电）。
 	⊘ 符号表示禁止（不允许进行的）的行为。在图示中或图示附近标有具体的禁止内容（左图之例为禁止拆解）。
 	● 符号表示强制执行（必需进行）的行为。在图示中或图示附近标有具体的强制执行内容（左图之例为从插座上拔下插头）。
 △危险（有关照相机）	
 	在插座上进行充电时，请使用专用的可充电电源适配器。否则将导致漏液、发热或破裂。
 	照相机电池漏液进入眼内时，务必立即用清水冲洗，并接受医生治疗。若置之不理则将导致损伤眼睛。

 △警告（有关照相机）		
 	照相机电池漏液接触到皮肤或衣服时，务必立即用清水冲洗。若置之不理则将引起皮肤发炎等症状。	
 	切勿自行拆解、修理或改装。否则将会造成触电、发生故障并导致受伤。	
 	当产品由于跌落而破损使得内部外露时，切勿用手触碰外露部分。否则将会造成触电、或由于破损部分而导致受伤。拔下电源插头，并委托尼康授权的维修服务中心进行修理。	
 	立即委托修理	
 	禁止接触水	切勿浸入水中或接触到水，或被雨水淋湿。否则将会导致起火或触电。
 	拔下插头	当发现产品变热、冒烟或发出焦味等异常时，请立即关闭照相机，并拔下电源插头。若在此情况下继续使用，将会导致火灾或烫伤。拔下电源插头，并委托尼康授权的维修服务中心进行修理。拔下电源插头时，请小心勿被烫伤。
 	立即委托修理	

Nikon

 日本語	 English	 简体中文	 한글
---	---	--	--

디지털 카메라 COOLPIX S01

안전상의 주의

 	KR
---	-----------

NIKON CORPORATION

사용상 주의 사항

Nikon 제품의 손상 또는 사용자나 타인에 대한 상해를 미연에 방지하기 위하여 본 제품을 사용하기 전에 안전상의 주의를 읽은 후 올바르게 사용하여 주십시오. 다 읽으신 다음에는 모든 사용자가 언제나 볼 수 있는 곳에 보관하여 주십시오.

여기에 기재된 안전상의 주의를 지키지 않아 초래될 수 있는 결과에 대해서는 다음과 같은 기호로 표시되어 있습니다.

- 이 아이콘은 경고를 나타냅니다. 상해를 방지하기 위하여 Nikon 제품을 사용하기 전에 모든 경고를 읽어 주십시오.

■ 경고

△오작동 시 즉시 전원을 차단하십시오. 장비나 충전 AC 어댑터에서 연기가 나거나 이상한 냄새가 날 경우, 어댑터의 플러그를 분리하십시오. 계속해서 작업할 경우 다칠 수 있습니다. 장비의 전원을 끈 후, 식을 때까지 기다렸다가 니콘 서비스 지정점에 가져가 점검하여 주십시오.

△인화성 가스가 있는 곳에서 사용하지 마십시오. 인화성 가스가 있는 곳에서는 전자 기기를 사용하지 마십시오. 폭발이나 화재의 위험이 있습니다.

△분해하지 마십시오. 카메라의 내부 부품을 만지면 상처를 입을 수 있습니다. 오작동 시 반드시 공인 전문가에게만 수리를 맡겨야 합니다. 떨어뜨리거나 기타 사고로 인해 제품이 파손되어 내부가 노출되는 경우 본체 충전 AC 어댑터를 분리한 다음 니콘 서비스 지정점에 가져가 점검하여 주십시오.

△항상 물기가 없는 상태에서 사용하십시오. 이 주의사항을 지키지 않으면 화재를 당하거나 감전될 수 있습니다.

△젖은 손으로 플러그나 충전 AC 어댑터를 만지지 마십시오. 이 주의사항을 지키지 않으면 감전될 수 있습니다.

△번개와 천둥이 칠 때 플러그 가까이에 가지 마십시오. 이 주의사항을 지키지 않으면 감전될 수 있습니다.

△본체 충전 AC 어댑터의 금속 부분 위나 그 주위에 먼지가 있으면 마른 헝겊으로 닦아 주십시오. 계속해서 사용하면 화재가 발생할 수 있습니다.

△어린이의 손에 닿지 않게 하십시오. 이 주의사항을 지키지 않으면 부상을 입을 수 있습니다. 게다가 작은 부품을 포함하고 있어 삼킬 시 질식 위험이 있습니다. 만일 어린이가 이 제품의 부품을 삼킨 경우에는 즉시 의사의 진료를 받아 주십시오.

△유아나 어린이의 목 주위에 스트랩을 두지 마십시오. 이 주의사항을 지키지 않으면 목이 졸려 죽을 수 있습니다.

△플래시를 사용할 때 주의하십시오.

- 플래시가 피부 또는 기타 물체에 접촉한 상태에서 카메라를 사용하면 화상을 입을 수 있습니다.
- 눈 가까이에서 플래시를 터뜨리면 일시적 시력 상실의 원인이 될 수 있습니다. 1m 이내에서 플래시를 사용하여 유아의 사진을 찍을 때에는 각별한 주의를 기울여야 합니다.
- 플래시를 자동차 운전자를 향해 터뜨리지 마십시오. 이 주의사항을 지키지 않으면 사고를 초래할 수 있습니다.

△액정 모니터를 만지지 마십시오. 모니터가 파손된 경우 파손된 유리에 상처를 입지 않도록 주의하고 모니터 액정이 피부에 닿거나 눈이나 입에 들어가지 않도록 주의하십시오.

 	禁止	切勿长时间直接接触接通电源的照相机。使用期间某些部位的温度会升高，有可能造成低温烫伤。
 	禁止使用	切勿在有可能起火、爆炸的场所使用。在有丙烷气、汽油、易燃喷雾等易燃性气体、粉尘的场所使用产品，将会导致爆炸或火灾。
 	禁止闪光	切勿朝驾驶员闪光。否则将会造成事故。

 	禁止闪光	切勿将闪光灯贴近人眼进行闪光。否则将会导致视觉损伤。请特别注意在对婴幼儿拍摄时，须保持1米以上的距离。
 	妥善保管	切勿在婴幼儿伸手可及之处保管婴幼儿可能会放入口中的细小部件。否则将会导致婴幼儿将部件吞入口中。意外吞入口中时，请立即向医生咨询。
 	妥善保管	切勿将照相机腕带缠绕在颈部。特别注意勿将照相机腕带缠绕在婴幼儿或儿童的颈部。将照相机腕带缠绕在颈部有可能导致窒息。
 	禁止使用	若在充电时发生雷鸣，切勿触碰电源插头。否则将会导致触电。请远离设备，直到雷鸣停止为止。
 	禁止使用	发现有异常（如变色或变形）时，务必停止使用。否则将导致漏液、发热或破裂。

 	警告	充电时，如果超过规定的时间长度仍未完成充电，则务求中止充电。否则将导致漏液、发热或破裂。
---	-----------	--

 △注意（有关照相机）		
 	当心触电	切勿用湿手触碰。否则将有可能导致触电。
 	妥善保管	切勿在婴幼儿伸手可及之处保管产品。否则将有可能导致受伤。
 	妥善保管	不使用时请关闭电源并遮住镜头，存放在没有阳光照射处。阳光会聚焦，并有可能导致火灾。
 	小心使用	若要在飞机内使用，在飞机起飞、着陆时务必关闭电源。在医院使用时务必遵守医院的指示。本设备发出的电磁波可能会干扰飞机的电子系统或医院的医疗设备。

 △注意（有关照相机）		
 	当心触电	切勿用湿手触碰。否则将有可能导致触电。
 	妥善保管	切勿在婴幼儿伸手可及之处保管产品。否则将有可能导致受伤。
 	妥善保管	不使用时请关闭电源并遮住镜头，存放在没有阳光照射处。阳光会聚焦，并有可能导致火灾。
 	小心使用	若要在飞机内使用，在飞机起飞、着陆时务必关闭电源。在医院使用时务必遵守医院的指示。本设备发出的电磁波可能会干扰飞机的电子系统或医院的医疗设备。

 	拔下插头	长期不使用时，务必切断可充电电源适配器的电源。否则将可能导致火灾、受伤或污染周围环境。使用可充电电源适配器时，请先从插座上拔下电源插头，然后断开与照相机的连接。
---	-------------	--

 	禁止闪光	内置闪光灯的闪光灯窗与人体或物体紧贴时切勿闪光。否则将会导致烫伤或起火。
 	禁止	使用时切勿用被褥遮盖、包裹。否则将无法散热，使得外壳变形，并导致火灾。
 	禁止放置	切勿放置于封闭的车辆中、直射阳光下或其它异常高温之处。否则将对内部零件造成不良影响，并导致火灾。

 △警告（有关可充电电源适配器）		
 	禁止拆解	切勿自行拆解、修理或改装。否则将会造成触电、发生故障并导致受伤。
 	禁止触碰	当产品由于跌落而破损使得内部外露时，切勿用手触碰外露部分。否则将会造成触电、或由于破损部分而导致受伤。从插座上拔下电源插头，并委托尼康授权的维修服务中心进行修理。

 △警告（有关可充电电源适配器）		
 	禁止拆解	切勿自行拆解、修理或改装。否则将会造成触电、发生故障并导致受伤。
 	禁止触碰	当产品由于跌落而破损使得内部外露时，切勿用手触碰外露部分。否则将会造成触电、或由于破损部分而导致受伤。从插座上拔下电源插头，并委托尼康授权的维修服务中心进行修理。

△본체 충전 AC 어댑터를 전압 변환용으로 설계된 여행용 컨버터나 어댑터 또는 DC-AC 전환용 인버터와 함께 사용하지 마십시오.

이 주의사항을 지키지 않으면 제품이 손상되거나 과열이나 화재가 발생할 수 있습니다.

△적합한 케이블을 사용하십시오. 케이블을 입력 및 출력 잭에 연결할 때에는 제품 규정 준수를 위해 Nikon 에서 제공하거나 판매하는 전용 케이블만 사용하여 주십시오.

△전선을 손상시키거나 열을 가하거나 개조하거나 강제로 잡아당기거나 구부리거나 무거운 물체 밑에 두지 마십시오. 이 주의사항을 지키지 않으면 화재나 감전사고 발생의 위험이 있습니다.

△사용 중 제품을 덮지 마십시오. 열이 쌓이면 케이스가 틀어지거나 볼이 날 수도 있습니다.

△변형이나 변색 등 제품에 이상을 발견한 경우 즉시 사용을 중단하십시오. 이 주의사항을 지키지 않으면 내장 배터리의 누출, 과열, 파열을 초래할 수 있습니다.

△기기가 켜져있거나 사용 중일 때 카메라나 본체 충전 AC 어댑터가 장시간 피부에 닿지 않게 하십시오. 기기 일부가 뜨거워질 수 있습니다. 피부가 기기에 장시간 닿아 있을 경우에는 저온 화상을 입을 수 있습니다.

△지정된 본체 충전 AC 어댑터를 사용하십시오. 카메라를 콘센트에서 충전할 때, 이 제품과 함께 사용하도록 지정된 본체 충전 AC 어댑터로만 충전하십시오.

△밝은 날에 직사광선 아래 두지 마십시오. 사용하지 않을 때는 제품을 끈 후 직사광선을 피해 보관하고 렌즈는 반드시 덮어놓습니다. 햇빛이 렌즈에 의해 초점이 잡혀서 화재를 일으킬 수 있습니다.

△항공사 및 병원 관계자의 지시에 따르십시오. 승무원이나 간호사의 지시에 따라 이륙이나 착륙 시 또는 병실에서 제품을 끄십시오. 기기가 발생하는 무선 주파수는 항공기의 항법 장비나 병원의 의료 장비와 간섭될 수 있습니다.

△카메라 배터리가 누수되어 카메라 배터리 누액이 옷이나 피부에 닿으면, 즉시 해당 부분을 물로 씻어주십시오.

주의 사항

- 제품에 포함된 설명서의 어떤 부분도 Nikon의 사전 승인 없이 어떠한 형태와 방법으로도 복제, 전송, 전자할 수 없으며 검색 시스템에 저장하거나 다른 언어로 번역할 수 없습니다.
- Nikon은 언제나라도 예고 없이 본 설명서에 기재된 하드웨어와 소프트웨어의 사양을 변경할 권리를 가집니다.
- Nikon은 본 제품의 사용으로 인해 발생하는 어떠한 손해에 대해서도 책임지지 않습니다.
- 본 설명서에 기술된 정보가 정확하고 완벽하도록 만전을 기했으나, 오류나 누락을 발견하신 경우에는 가까운 Nikon 대리점(주소 별도 제공)에 알려주시면 감사하겠습니다.

복사 또는 복제 금지에 관한 주의

스캐너, 디지털 카메라 또는 기타 장치를 사용하여 디지털 방식으로 복사 또는 복제된 자료를 단순히 소지하는 행위만으로도 법에 의해 처벌을 받을 수 있습니다.

- 법률에 의해 복사 또는 복제가 금지된 항목**
책, 동전, 유가 증권, 국제, 지방채 등은 복사나 복제할 수 없으며 이러한 복사품 또는 복제품에 "변본"이라는 날인이 찍힌 경우에도 금지됩니다.

외국에서 유통되는 지폐, 동전, 유가 증권 등을 복사하거나 복제하는 행위는 금지됩니다.
정부의 사전 허가 없이 정부에서 발행한 미사용 우표 또는 우편엽서를 복사하거나 복제하는 행위는 금지됩니다.

정부에서 발행한 인지나 법으로 명기된 증명서를 복사하거나 복제하는 행위는 금지됩니다.

 	拔下插头	当发现产品变热、冒烟或发出焦味等异常时，请立即从插座上拔下电源插头。若在此情况下继续使用，将会导致火灾或烫伤。从插座上拔下电源插头时，请小心勿被烫伤。从插座上拔下电源插头，并委托尼康授权的维修服务中心进行修理。
 	立即委托修理	

 	禁止接触水	切勿浸入水中或接触到水，或被雨水淋湿。否则将会导致起火或触电。
---	--------------	---------------------------------

 	禁止使用	切勿在有可能起火、爆炸的场所使用。在有丙烷气、汽油、易燃喷雾等易燃性气体、粉尘的场所使用产品，将会导致爆炸或火灾。
---	-------------	---

 	警告	电源插头的金属部分或其周围附着灰尘时，务必使用干布擦拭干净。若在此情况下继续使用，将会导致火灾。
---	-----------	--

 	禁止使用	若发生雷鸣，切勿触碰电源插头。否则将会导致触电。请远离设备，直到雷鸣停止为止。
---	-------------	---

 	禁止	切勿损坏、加工连接线。此外，也勿将重物压在连接线上，勿加热连接线或用力拉扯或扭曲连接线。否则将损坏连接线，导致火灾或触电。
---	-----------	---

 	禁止	切勿长时间直接接触接通电源的电源适配器。使用期间某些部位的温度会升高，有可能造成低温烫伤。
---	-----------	---

 	当心触电	切勿用湿手插拔电源插头。否则将有可能导致触电。
---	-------------	-------------------------

 	禁止	切勿连接到用于海外旅行的电子式变压器（旅行转换器）或直流逆变器电源进行使用。否则将导致发热、故障或火灾。
---	-----------	--

 △注意（有关可充电电源适配器）		
 	当心触电	切勿用湿手触碰。否则将有可能导致触电。
 	小心放置	切勿在婴幼儿伸手可及之处保管产品。否则将有可能导致受伤。
 	禁止	使用时切勿用被褥遮盖、包裹。否则将无法散热，使得外壳变形，并导致火灾。

声明

- 未经尼康公司的事先书面许可，对本产品附属的相关使用说明书之所有内容，不得以任何形式进行翻版、传播、转录或存储在可检索系统内，或者翻译成其它语言。
- 尼康公司保留可随时更改使用说明书内载之硬件及软件规格的权利，而无须事先通知。
- 尼康公司对因使用本产品而引起的损害不承担法律责任。
- 本公司已竭尽全力来确保使用说明书内载之信息的准确性和完善性。如果您发现任何错误或遗漏，请向您所居住地区的尼康代理(另附地址)反映。对此，我们深表感谢。

有关拷贝或复制限制的注意事项

请注意，通过扫描仪、数码相机或其它设备，采用数码拷贝或复制的方式来拥有相关资料的行为可能受到法律制裁。

- 法律禁止拷贝或复制的项目**
请勿非法拷贝或非法复制纸币、硬币、有价证券、国债债券或地方政府债券，即使这类拷贝或复制品上印有“样本”字样亦然。禁止拷贝或复制国外流通的纸币、硬币或有价证券。除非事先获得政府许可，否则禁止拷贝或复制由政府所发行而尚未使用的邮票或明信片。请勿拷贝或复制由政府所发行的邮票，以及法律上规定的证明文档。

- 关于特定拷贝或复制的警告**
除非出于商业目的所必须的极少量的拷贝以外，也请不要擅自对企业依法发行的有价证券（股票、债券及其他有价证券等）、月票或优惠券进行拷贝或复制。另外，禁止拷贝或复制政府颁发的护照、身份证以及公共机构或企事业单位颁发的许可证、通行证和餐券等票据。

·특정한 복사품 및 복제품에 관한 주의사항

정부는 사기업에서 발행한 유가 증권(주식, 어음, 수표, 상품권 등), 정기 승차권, 회수권 등의 복사 또는 복제에 대한 경고를 발행했습니다. 단, 기업이 업무에 필요한 최소한의 수량을 제공하는 경우는 예외로 합니다. 아울러, 정부가 발행한 여권, 공공기관과 민간 단체가 발행한 허가증, 신분증, 기타 통행증이나 식권 등의 티켓을 복사하거나 복제하지 마십시오.

·**저작권 고지를 준수하십시오**

서적, 음악, 회화, 목판화, 인쇄, 지도, 도면, 영화, 사진 등 저작권이 있는 창작물의 복사 또는 복제는 국내 및 국제 저작권법의 지배를 받습니다. 불법 복사를하거나 저작권법을 침해할 목적으로 본 제품을 사용하지 마십시오.

데이터 저장장치의 처분에 대하여

이미지를 삭제하거나 카메라 메모리나 기타 데이터 저장 장치를 포맷해도 원래 이미지 데이터가 완전히 삭제되지 않는 점에 주의하십시오. 버려진 저장 장치에서 삭제된 파일을 복원시켜 개인의 화상 자료를 악의적으로 사용할 가능성이 있습니다. 이러한 데이터에 대한 개인 정보 보호는 사용자의 책임입니다.

데이터 저장 장치를 버리거나 타인에게 소유권을 양도하기 전에, 장치를 포맷한 다음 개인 정보가 들어있지 않은 이미지(예를 들어 하늘을 촬영한 사진)로 가득 채워 놓습니다. HOME 디자인에서 선택한 사진도 반드시 다른 것으로 바꾸어 놓으십시오.

Nikon 브랜드의 전자 액세서리만 사용하십시오

Nikon 카메라는 첨단 기술에 따라 설계되었으며 복잡한 전자회로를 포함하고 있습니다. 본 Nikon 디지털 카메라의 전용으로 Nikon의 승인을 받은 Nikon 브랜드 전자 액세서리(본체 충전 AC 어댑터 포함)만이 이 전자회로의 작동 및 안전 요건에 맞게 작동하도록 설계되고 검증되었습니다.

Nikon 브랜드가 아닌 전자 액세서리를 사용할 경우 카메라가 손상될 수 있으며 Nikon의 보증을 받지 못할 수도 있습니다.

Nikon 브랜드 액세서리에 관한 자세한 내용은 가까운 니콘 고객센터 비스센터에 문의하십시오.

B급기기(가정용 방송통신기기) <p>이 기기는 가정용(B급)전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용 할 수 있습니다.</p>
--

평생 교육

지속적인 제품 지원과 교육에 대한 Nikon의 "평생 교육"의 일환으로 하기의 사이트에서 지속적으로 업데이트되는 온라인 정보를 보실 수 있습니다.

- 한국 사용자의 경우 : *http://www.nikon-image.co.kr/*
- 미국 사용자 : *http://www.nikonusa.com/*
- 유럽 및 아프리카 사용자 : *http://www.europe-nikon.com/support/*
- 아시아, 오세아니아, 중동 사용자 : *http://www.nikon-asia.com/*

최신 제품 정보, 팁, 자주 묻는 질문(FAQ)에 대한 답변 및 디지털 이미지와 사진촬영에 관한 일반 권고의 최신 정보를 확인하시려면 이 사이트를 방문하시기 바랍니다. 그 밖의 정보는 가까운 Nikon 판매점에서 받으실 수 있습니다. 연락처 정보는 다음 URL 을 참조하십시오. *http://imaging.nikon.com/*

- 关于遵守著作权法的声明
任何具有著作权的创意作品，如书籍、音乐、绘画、木版印刷物、地图、图纸、电影及照片的拷贝或复制，均受到国内及国际著作权法的保护。禁止将本产品用于进行违法拷贝、或违反版权法的任何行为。

数据存储设备的处理

请注意，删除图像、格式化照相机内存或其他数据存储设备不会完全删除原始图像数据。有时可以从丢弃的存储设备中恢复被删除的文件，同时这也将潜在地导致个人图像数据被他人恶意利用。确保这些数据的隐私安全属于用户的职责范围。

丢弃数据存储设备，或将其所有权转让给他人之前，请对该设备进行格式化，然后用不包含私人信息的图像（如空旷天空的图片）将其完全重新填满。同时请确保替换为HOME界面选择的所有照片。

仅可使用尼康品牌的电子配件

尼康照相机按照高标准进行设计，并具有复杂的电子电路。只有使用尼康公司专门为该款数码相机设计制造并验证合格的尼康品牌电子配件（包括可充电电源适配器），才能够符合其电子电路的操作和安全需要。

使用非尼康品牌的电子配件可能会损坏照相机，这种情况下尼康公司将不能提供保修。

有关尼康品牌配件的详细信息，请联系当地的尼康授权经销商。

终身学习

作为尼康“终身学习”保证的一部分，下列网站将持续提供最新在线产品支持、教育及不断更新的各类信息：

- 中国大陆的用户 : *http://www.nikon.com/cn/*
中国大陆的用户可点击以上网址，登录尼康官方网站，点击“支持及下载”栏目下的“知识库和下载”，获得常见问题回答（FAQ）和在线的技术支持；点击“如何购买”栏目下的“代理商”或“经销商”，可获得本地尼康代理商或经销商的联络信息。
- 美国用户 : *http://www.nikonusa.com/*
- 欧洲与非洲用户 : *http://www.europe-nikon.com/support/*
- 亚洲、大洋洲和中东用户 : *http://www.nikon-asia.com/*

浏览这些网站，可持续获得最新产品信息、提示、常见问题回答（FAQ）以及有关数码成像和拍摄的一般性建议。您也可向本地尼康代理获取更详细的信息。有关联络信息，请访问以下网址：*http://imaging.nikon.com/* *http://www.nikon.com/cn/*

AVC Patent Portfolio License

本产品是在AVC Patent Portfolio License下被授予于客户在个人和非商业使用范围内使用，用以(i)按照AVC标准进行视频编码（“AVC视频”），和/或(ii)对从事个人和非商业活动的客户编码的和/或从经授权可以提供AVC视频的視頻供應商处获得的AVC视频进行解码。任何其它使用范围均未获得授权或予以默示。可以从MPEG LA,LLC.获得更多信息。请访问 *http://www.mpegla.com*

FreeType许可证（FreeType2）

本软件部分版权所有© 2012 The FreeType Project（*http://www.freetype.org*）。保留所有权利。

MIT许可证（HarfBuzz）

本软件部分版权所有© 2012 The HarfBuzz Project（*http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz*）。保留所有权利。

 	处理 <p>您应将使用内置电池的尼康照相机送至尼康授权的维修服务中心进行处理。</p>
 	