

ハンドストラップ ブラック HSBK

Nikon

使用説明書

このたびは、ニコンハンドグリップストラップを御買上げ頂きありがとうございます。
一眼レフカメラに装着すると、より安定したホールディングが得られます。



■ カメラへの取り付け

- ① アクセサリーベースにある三脚固定ネジでしっかりとカメラ底面に取り付けます。
カメラ底面に対しアクセサリーベースが水平でガタツキがないか三脚固定ネジを確認ください。
- ② ベルトの先端をカメラの吊り金具に通し、再びストラップ通しとA金具を通してカメラにしっかりと取り付けます。
パッドが手の甲にくるよう位置を調整し、ベルトを引っ張り締め付け具合を調整しながら締め付け金具に通します。
- ③ しっかりとカメラにハンドストラップが取り付けられていることを確認し、ベルトの先端を甲当てパッドの内側に差し込みます。
- ④ 通常のストラップと併用する場合、A金具のあき部分にストラップを通します。
- ⑤ ④でA金具に通したベルトを通常のストラップにあるストラップ通しと、締め付け具を通してしっかりと取り付けます。
- ⑥ 完成図。
一般的な使用状態です。(通常のストラップは、使用していない状態です。)

■ 使用上のご注意

- ・カメラの機種によっては、カメラ上部の操作ボタン・ダイヤル類の右手操作が出来なくなる場合があります。
あらかじめご了承ください。
- ・お客様のご使用場所、頻度、環境によって劣化が早まる恐れがございます。

■ お手入れのご注意

- ・直射日光が当たる車の中や、浴室など温度や湿度の高いところに放置しないでください。
- ・お手入れの際は、乾いた柔らかい布でふいてください。
 - 汚れがひどいときは、水にひたした布をよく絞ってから汚れをふき取り、そのあと、乾いた布でふいてください。
 - ベンジン・シンナー・アルコール・台所洗剤などの溶剤は、ストラップが変質する恐れがありますので使用しないでください。
 - 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。
- ・ぬれたときは、乾燥したタオルなどでぬれた部分の水分をふき取り、陰干しして十分乾かしてください。
- ・涼しく、乾燥していて風通しのよい、ほこりや化学薬品のないところに保管してください。

本製品に関するお問い合わせは、下記にて承ります。

ニコンカスタマーサポートセンター



電話
0570-02-8000

一般電話、公衆電話からは、市内通話料金でご利用いただけます。
※ナビダイヤルをご利用いただけない場合は
03-6702-0577におかけください。



販売者

株式会社 ニコン イメージング ジャパン

Made in China