

## Jp D40 メニュー表示変更のご案内

このたびは、ニコンデジタル一眼レフカメラ D40 をお買い上げくださいまして、まことにありがとうございます。パソコンのオペレーティングシステム (OS) Windows Vista における認証取得にともない、本製品には、以下のような変更が加えられております。

### USB 設定 (使用説明書 : P. 124)

セットアップメニューの [USB 設定] では、カメラの USB 通信方式を [Mass Storage] と [MTP/PTP] から選択できます。初期設定は [Mass Storage] です。



- 付属の PictureProject ソフトウェアを使って画像をパソコンに転送するとき (使用説明書 P.73) は、カメラとパソコンを接続する前に、以下の表を参考にして [USB 設定] を設定してください。

OS	USB 設定
32bit 版の Windows Vista (Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate) Windows XP (Home Edition / Professional)	[Mass Storage] または [MTP/PTP]
Mac OS X (Version 10.3.9, 10.4)	
Windows 2000 Professional	[Mass Storage]

- 別売の Camera Control Pro をお使いになるとき (使用説明書 P.73) は、[USB 設定] を [MTP/PTP] に設定してください。
- PictBridge 規格対応プリンターに直接接続してプリントするとき (使用説明書 P.78) は、[USB 設定] を [MTP/PTP] に設定してください。

PictureProject および Camera Control Pro の対応 OS に関する最新情報は、弊社ホームページのサポート情報でご確認ください。

- 
- Microsoft<sup>®</sup>、Windows<sup>®</sup>、Windows Vista は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
  - Macintosh<sup>®</sup> および Mac OS<sup>®</sup> は米国およびその他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の商標です。