

COOLPIX8800 ファームウェア バージョンアップの手順について - Macintosh 版 -



いつもニコン製品をご愛用いただき、ありがとうございます。
ここでは COOLPIX8800 のファームウェアバージョンアップについて説明しています。
なお、弊社サービス拠点でのバージョンアップも承っておりますので、ご使用の環境等でファームウェアをバージョンアップできないお客様はご利用ください。

COOLPIX8800 のファームウェアバージョンアップは、次の手順で行います。

1 準備します P.2

ファームウェアのバージョンアップに必要な機材等を説明します。



2 COOLPIX8800 のファームウェアバージョンを確認します P.2

現在の COOLPIX8800 のファームウェアバージョンを確認する手順を説明します。



3 ファームウェアのダウンロードとファイルの確認をします P.3

新しい COOLPIX8800 のファームウェアをホームページよりダウンロードする手順を説明します。 ※ Mac OS X の画面にて説明しています。



4 ファームウェアをコピーします P.3

ダウンロードした新しい COOLPIX8800 のファームウェアを、CF カードにコピーする手順を説明します。 ※ Mac OS X の画面にて説明しています。



5 ファームウェアをバージョンアップします P.6

ファームウェアをバージョンアップする手順を説明します。

7

準備します

COOLPIX8800 のファームウェアをバージョンアップするには、以下のものが必要になります。


- ・ COOLPIX8800
- ・ USB ケーブル UC-E6、または CF カードリーダー
- ・ 電源は次のいずれかを用意します。
 - AC アダプタ EH-54
 - フル充電した Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL7 または EN-EL7e
- ・ COOLPIX8800 でフォーマット（初期化）した、弊社動作確認済み CF カード
- ・ COOLPIX8800 使用説明書

2

COOLPIX8800 のファームウェアバージョンを確認します


1 液晶モニタ部を開きます。

2 カメラのモードダイヤルを **SET UP** に合わせて、電源を ON にします。



3 液晶モニタに「セットアップ」メニューが表示されます。

カメラのマルチセレクターの Δ または ∇ を押して「バージョン情報」を選択し、マルチセレクターの \triangleright を押します。



4 液晶モニタに「E8800 Ver *.*」と表示されます。

【E8800 Ver 1.5】はバージョン「1.5」を表します。

バージョンが 1.5 以前の場合はファームウェアのバージョンアップが可能です。



5 バージョン確認終了後、マルチセレクターの \triangleleft を押して「セットアップ」メニューへ戻ります。

6 カメラの電源を OFF にします。

3

ファームウェアのダウンロードとファイルの確認をします


【e88v17jm.sit.hqx】ファイルをダウンロードします。

- ・ダウンロードページの【e88v17jm.sit.hqx】上にマウスカーソルを移動させ、マウスボタンをクリックしてダウンロードします。
- ・【e88v17jm.sit.hqx】をダウンロードすると、自動的に【e88v17jm.sit】が作成されます。さらに【e88v17jm.sit】が自動解凍され、【E8800 Update】フォルダが作成されます。
- ・正常に解凍が実行されると【E8800 Update】フォルダ内に、以下の「ファイル」と「フォルダ」が作成されます。

release.txt : ファームウェア 1.7 の変更内容

firmware : ファームウェア本体のフォルダ

└─ **firmware.bin** : ファームウェア本体 (「firmware」フォルダ内)




4

ファームウェアをコピーします


CF カードへファームウェアをコピーする方法は、COOLPIX8800 を USB ケーブルでパソコンと接続して行う方法と、CF カードリーダーを使用する方法があります。

【COOLPIX8800 を USB ケーブルでパソコンと接続する場合】

- 1 カメラの電源が OFF の状態で、フォーマット済みの CF カードを COOLPIX8800 に挿入します。
フォーマット (初期化) の方法については、COOLPIX8800 使用説明書をご覧ください。
- 2 COOLPIX8800 の USB 通信方式を「Mass Storage」に設定します。
カメラのモードダイヤルを **SET UP** に合わせて「セットアップ」メニューの「USB」を選択し、「Mass Storage」に設定してください。



- 3 カメラの電源が OFF になっていることを確認し、USB ケーブルを使用してカメラとパソコンを接続します。




- 4 カメラの電源を ON にします。

- パソコンに Nikon View がインストールされている場合
ニコン トランスファが起動して「カメラやカード上に画像が 1 枚もありません。閉じます。」と表示されます。「OK」ボタンをクリックして終了します。
- パソコンに PictureProject がインストールされている場合
PictureProject Transfer が起動します。「キャンセル」ボタンをクリックして終了します。

- 5 ファームウェアをコピーします

- a. デスクトップ上に「NO NAME (名称未設定)」*アイコンが表示されます。
解凍した「E8800 Update」フォルダ内の「firmware」フォルダを「NO NAME (名称未設定)」*アイコンへコピーします。




- b. コピー終了後、「NO NAME (名称未設定)」*アイコンを開いて、内容を確認します。
「firmware」フォルダに「firmware.bin」ファイルがあればコピーは完了です。

※ Macintosh に CF カードを挿入したカメラを接続した場合、またはカードリーダーに CF カードを挿入した場合は、「NO NAME」(OS 9 では「名称未設定」)としてデスクトップに表示されます。


- 6 接続を終了します。
COOLPIX8800 の接続を終了する方法については、COOLPIX8800 使用説明書をご覧ください。

【CF カードリーダーを利用する場合】

- 1 CF カードリーダーを接続します。
CF カードリーダーの接続方法については、カードリーダーの使用説明書をご覧ください。



- 2 フォーマット済みの CF カードを CF カードリーダーへ挿入します。
 - パソコンに Nikon View がインストールされている場合
ニコン トランスファが起動して「カメラやカード上に画像が 1 枚もありません。閉じます。」と表示されます。「OK」ボタンをクリックして終了します。
 - パソコンに PictureProject がインストールされている場合
PictureProject Transfer が起動します。「キャンセル」ボタンをクリックして終了します。
- 3 ファームウェアをコピーします。
 - a. デスクトップ上に「NO NAME (名称未設定)」*アイコンが表示されます。
解凍した「E8800 Update」フォルダ内の「firmware」フォルダを「NO NAME (名称未設定)」*アイコンへコピーします。



- b. コピー終了後、「NO NAME (名称未設定)」*アイコンを開いて、内容を確認します。
「firmware」フォルダに「firmware.bin」ファイルがあればコピーは完了です。
 - c. 「NO NAME (名称未設定)」*アイコンをゴミ箱に捨てます。
CF カードを CF カードリーダーから取り出します。
- ※ Macintosh に CF カードを挿入したカメラを接続した場合、またはカードリーダーに CF カードを挿入した場合は、「NO NAME」(OS 9 では「名称未設定」としてデスクトップに表示されます。
- 4 接続を終了します。
CF カードリーダーの接続を終了する方法については、カードリーダーの使用説明書をご覧ください。

5


ファームウェアをバージョンアップします

ファームウェアのバージョンアップ中に以下の操作や状態になると COOLPIX8800 が起動しなくなる恐れがあります。操作には充分ご注意ください。


- ・ CF カードを抜く。
- ・ カメラの電源を OFF にする。
- ・ AC アダプタを外す。
- ・ 電池を取り出す。
- ・ 強い電波や磁気などのノイズが入る。

なお、弊社サービス拠点でのバージョンアップも承っておりますので、ご使用の環境等でファームウェアをバージョンアップできないお客様はご利用ください。


- 1 COOLPIX8800 にファームウェアをコピーした CF カードを挿入します。
カメラのモードダイヤルを **SET UP** に合わせて、電源を ON にします。



- 2 液晶モニタに「セットアップ」メニューが表示されます。
カメラのマルチセレクターの Δ または ∇ を押して「バージョン情報」を選択し、マルチセレクターの \triangleright を押します。




- 3 バージョンアップ画面が表示されます。
マルチセレクターの ∇ を押して「はい」を選択し、マルチセレクターの「 \blacktriangle 」を押します。



4 「バージョンアップ中」と表示されます。

バージョンアップが終了すると「バージョンアップ終了」と表示されます。



5 バージョンアップの確認

- ・カメラの電源を OFF にし、CF カードを取り外します。
- ・「**2** COOLPIX8800 のファームウェアバージョンを確認します」の方法で、バージョンを確認します。
- ・液晶モニタに「E8800 Ver 1.7」と表示されている場合は、バージョンアップが正常に終了しています。



- ・バージョンアップが正常に終了しなかった場合は、弊社サービス機関へお問い合わせください。

6 CF カードをフォーマット（初期化）します。

フォーマット（初期化）の方法については、COOLPIX8800 使用説明書をご覧ください。

7 USB 通信方式を変更した場合は、設定を戻します。

USB 通信方式の設定変更については、COOLPIX8800 使用説明書をご覧ください。

以上でファームウェアのバージョンアップは終了です。